

Bipody Atlas (značky Accu-Shot) jsou profesionální stabilizační nožky určené pro přesnou střelbu. Díky svému designu nabízejí široké možnosti nastavení výšky, úhlů a náklonu.

Montáž na zbraň

- **Picatinny / Weaver lišta (Standard/Lever mount):** Pokud máte model se šroubem, povolte matici, nasuňte bipod na lištu v požadovaném místě a pevně dotáhněte. U modelů s rychloupínací páčkou (ADM QD) nastavte napětí páčky pomocí spodního maticového klíče tak, aby šla páčka pevně zavřít, ale ne silou.
- **M-LOK / Arca-Swiss:** Upevňuje se přímo na odpovídající rozhraní pomocí příslušných adaptérů dle specifikace daného modelu.

Nastavení polohy nožek (úhly)

1. Stiskněte pružinové tlačítko (posuvný čep) na horní části nožky.
2. Otáčejte nožkou do jednoho ze 5 úhlů: 0° (složený dopředu), 45°, 90° (kolmo dolů), 135° nebo 180° (složený dozadu).
3. Uvolněte tlačítko a ujistěte se, že čep bezpečně zapadl do západky.

Vysouvání a nastavení výšky

1. Uchopte spodní část nožky a zatáhněte směrem dolů. Nožka se automaticky odjišťuje a zaskočí do nejbližší drážky (odstupňované nastavení).
2. Pro zasunutí nebo zkrácení nožky stiskněte kovovou uvolňovací páčku na boku tubusu a zasuňte nožku na požadovanou délku.

Ovládání náklonu (Cant) a otáčení (Pan)

- **Spodní velká matice (Knob):** Otáčením po směru hodinových ručiček utahujete odpor náklonu/otáčení. Povolováním proti směru ručiček umožníte volný pohyb do stran pro vyrovnaní zbraně na nerovném povrchu.
- Pro střelbu zasuňte zbraň mírně dopředu ("preload" bipodu), abyste vymezili vůle a zajistili stabilní oporu.

Údržba

- Po střelbě v prachu nebo dešti očistěte bipod suchým hadříkem.
- Mechanismus nožek udržujte čistý bez usazených nečistot. Nepoužívejte nadbytek hustého oleje, na který se lepí písek – postačí lehký silikonový sprej na pohyblivé části.