

Návod pro kulovnice SIG SAUER CROSS

- 1.** Nikdy, za žádných okolností nemiřte zbraní, nabitou či nenabitou na cokoli, co nemáte v úmyslu zasáhnout.
- 2.** S každou zbraní zacházejte vždy tak, jako by byla nabitá.
- 3.** Nepokládejte prst na spoušť, dokud skutečně nemíříte na cíl připraveni ke střelbě.
- 4.** Kdykoliv uchopíte zbraň do ruky, přesvědčete se, zda není nabitá.
- 5.** Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru.
- 6.** Uchovávejte zbraň a střelivo mimo dosah dětí.
- 7.** Nabíjejte a vybíjejte zbraň s hlavní mířící bezpečným směrem.
- 8.** Pokud nabitá zbraň po stisknutí spouště nevystřelí, mířte dál na cíl nejméně 30 sekund. Někdy může vadná zápalka náboje způsobit opožděný výstřel.
- 9.** Používejte pouze originální střelivo v odpovídající kvalitě schválené státní zkušebnou a pouze v ráži, pro kterou je zbraň určena. Označení ráže je vyraženo na viditelném místě hlavně. Nikdy nepoužívejte střelivo jiné ráže. V opačném případě nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
- 10.** Při střelbě vždy používejte ochranu zraku a sluchu!

Vložení závěru

Před manipulací se zbraní se vždy ujistěte, že není nabitá! Při manipulaci dbejte, aby ústí hlavně směřovalo vždy bezpečným směrem!

1. Stiskněte tlačítko západky kloubu pažby a pažbu sklopte směrem doprava.
2. Uchopte závěr a vložte jej do pouzdra závěru uzamykacími ozuby napřed.
3. Závěr zasuněte do pouzdra závěru až nadoraz. Pohybem kliky závěru směrem dolů, závěr uzamknete.

Při vyjmutí závěru je postup opačný. Po jeho vysunutí nadoraz je třeba stisknout tlačítko západky, které je umístěno v zadní části pouzdra závěru pod úrovní montážní lišty.

Pojistka

Páčky pojistky jsou umístěny po obou stranách spodní části pouzdra závěru, nad pistolovou rukojetí. Přepnutím páčky do vodorovné polohy se spoušťový mechanismus zbraně zablokuje a zbraň je zajištěna. Přepnutím páčky pojistky do spodní polohy s spoušťový mechanismus odblokuje, zbraň je odjištěna a stisknutím spouště může vystřelit.

Sklopná Pažba

Pušky SIG SAUER CROSS jsou vybaveny sklopnou pažbou, která se při standardním nastavení sklápí směrem doprava. Tato pažba je vybavena jak výškově stavitelnou lícnicí, tak i pryžovou botkou, u které lze nastavit její výška i sklon, a navíc jejím podélným posuvem také celková délka pažby.

Nastavení výšky lícnice:

Stisknutím tlačítka na pravé straně v horní části pažby se uvolní páčka západky lícnice, po jejímž sklopení směrem dolů lze lícnicí plynule posouvat nahoru a dolů. Po dosažení požadované výšky se přepnutím páčky opět směrem vzhůru lícnice v nastavené poloze uzamkne.

Nastavení délky pažby:

Několikerým otočením matice botky na pravé straně zadní části pažby proti směru hodinových ruček botka uvolní, takže ji lze podélně vysunout do požadované polohy a nastavit tak optimální délku pažby. Po opětovném utažení matice (pohybem ve směru hodinových ruček) se botka v požadované poloze zafixuje. Pro utažení matice nepoužívejte žádných nástrojů, mohlo by dojít k jejímu poškození!

Nastavení výšky botky:

Po stisknutí a podržení tlačítka botky na její pravé straně lze botkou pohybovat v její drážce směrem nahoru a dolů. Po dosažení požadované polohy se uvolněním tlačítka botka uzamkne na nejbližším slotu. Je třeba se ujistit, že botka drží v místě uzamčena.

Nastavení sklonu botky:

Po vysunutí boty ven z pažby se zpřístupní dva šrouby, po jejichž uvolnění pomocí bitu T25, lze botkou pootočit doleva či doprava. Vždy je třeba se ujistit, že výstupky na povrchu botky lícují s drážkami na desce pažby. Po dosažení požadované polohy je botku třeba utáhnout momentem 12,5 in-lbs.

Nabíjení zbraně

1. Přepněte páčku pojistky do polohy „zajištěno“.
2. S jednou rukou připravenou zachytit uvolněný zásobník stiskněte tlačítko zachytu v přední části lučíku spouště.
3. Zdvihněte páku závěru směrem nahoru a závěr odsuňte vzad. Vizually i fyzicky (hmatem) se ujistěte, že nábojová komora je prázdná.
4. Naplňte zásobník náboji správné ráže postupným zatlačováním podavače.

5. Zasuňte zásobník zpět do jeho šachty a zatlačením na jeho dno se ujistěte, zda záchyt zásobníku správně zaskočil.
6. Zasuňte závěr opět dopředu na doraz do pouzdra závěru a pohybem kliky směrem dolů jej uzamkněte. Zbraň je nyní nabita a po přepnutí páčky pojistky směrem dolů může vystřelit.

Střelba

1. Nepokládejte prst na spoušť, dokud nejste připraveni střílet
2. Před střelbou se ujistěte, že ve směru, kterým hodláte střílet, se nenachází nic nebo někdo, koho byste mohli ohrozit.
3. Přepněte páčku pojistky do polohy odjištěno a zamiřte
4. Položte prst na spoušť a jste-li si jisti cílem, pomalu spoušť stiskněte. Zbraň vystřelí.
5. Zvednutím páky závěr odemkněte a odsuňte jej dozadu.. Prázdná nábojnice je vytažena a vyhozena.
6. Posunutím závěru zpět podáte nový náboj do komory.
7. Nechcete-li pokračovat ve střelbě, po uzamčení závěru přepněte pojistku do polohy „zajištěno“.

Rozborka zbraně za účelem údržby

1. Přepněte páčku pojistky do vodorovné polohy („zajištěno“).
2. Ze zbraně vyjměte zásobník.
3. Stiskněte tlačítko západky závěru a závěr ze zbraně zcela vyjměte.
4. Uchopte závěr pevně v ruce a v jeho zadní části potočte blokem úderníku proti směru hodinových ručiček, aby se úderník uvolnil z natažené polohy.
5. Opřete sestavu závěru jeho čelem (závorníkem s uzamykacími ozuby) o rovnou tvrdou podložku.
6. Zatlačte dolů na blok úderníku a současně povytáhněte páku závěru ven z jeho těla (nosiče závorníku).
7. Poté uvolněte tlak na blok úderníku a úderník z nosiče závorníku vyjměte
8. Vyjměte páku závěru
9. Vyjměte kolík závorníku
10. Vyjměte závorník

Žádná další rozborka zbraně už není povolena a provádět se smí pouze v odborné dílně!

Opětovné sestavení zbraně pobíhá v opačném pořadí.

Rozborka zásobníku

Pro účely čištění a údržby lze zásobník zbraně rozebrat následujícím způsobem:

1. Zatlačte na západku dna zásobníku.
2. Dno zásobníku vysuňte směrem dopředu a vyjměte pružinu spolu s podavačem a západkou dna zásobníku.

Opětovné sestavení probíhá v opačném pořadí.

Údržba a čištění

Před čištěním si ověřte, že je nábojová komora i zásobník jsou prázdné!

Nikdy nezkoušejte rozebrat, čistit, nebo mazat nabitou zbraň!

Zbraň vždy čistěte směrem od nábojové komory k ústí!

1. Pro čištění potřebujete vytěrák odpovídajícího kalibru, kartáček, hadřík a čistící a konzervační prostředek.
2. Vyjměte závěr
3. Položte zbraň do vodorovné polohy výhozným okénkem dolů.
4. Na kartáček aplikujte malé množství čistícího prostředku nebo rozpouštědla, nasad'te ho na vytěrák a několikrát ho protáhněte vývrtem hlavně.
5. Sundejte z vytěráku kartáček a nahrad'te ho očkem pro hadřík.
6. Namotejte hadřík na vytěrák a protáhněte ho hlavní směrem od komory k ústí.
7. Krok 6 několikrát zopakujte.
8. Hlaveň protáhněte novým hadříkem, napuštěným konzervačním prostředkem (olejem).
9. Na závěr nasad'te suchý hadřík a odstraňte přebytečný olej z vývrty.hlavně.

Údržba kovových ploch

1. Proto, aby bylo možno promazat všechny důležité části, nejprve před mazáním vyjměte závěr.
2. Jemným hadříkem odstraňte všechny nečistoty z povrchu (větévky, stébla, bláto apod.)
3. Na všechny vyčištěné plochy aplikujte tenkou vrstvu oleje. Plochy s příznaky koroze je třeba vyleštit.
4. Vnitřní plochy, které jsou přístupné, namažte rovněž.

V případě závady způsobené neodbornou demontáží zbraně nelze na reklamaci dbát zřetel!

Záruční podmínky

1. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.
2. Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou, nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

Dovozce: Banzai spol. s r.o, Olšanská 266/7, Praha 3, 130 00

Délka záruky: 24 měsíců od data prodeje (na použité zbraně se sníženou prodejní cenou se vztahuje záruka pouze 6 měsíců od data prodeje).

Datum prodeje:

Prodejce:

Model:

Výrobní číslo: