

SIG SAUER SIG M400 – 716i

Upozornění:

- 1.** Nikdy, za žádných okolností nemiřte zbraní, nabitou či nenabitou, na cokoli, co nemáte v úmyslu zasáhnout.
- 2.** S každou zbraní zacházejte vždy tak, jako by byla nabita.
- 3.** Nepokládejte prst na spoušť, dokud skutečně nemíříte na cíl připraveni ke střelbě.
- 4.** Kdykoliv uchopíte zbraň do ruky, přesvědčte se, zda není nabita.
- 5.** Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru.
- 6.** Uchovávejte zbraň a střelivo mimo dosah dětí.
- 7.** Nabíjejte a vybíjejte zbraň s hlavní mířící bezpečným směrem.
- 8.** Pokud nabitá zbraň po stisknutí spouště nevystřelí, miřte dál na cíl nejméně 30 sekund. Někdy může vadná zápalka náboje způsobit opožděný výstřel.
- 9.** Používejte pouze originální střelivo v odpovídající kvalitě schválené státní zkušebnou a pouze v ráži, pro kterou je zbraň určena. Označení ráže je vyraženo na viditelném místě zbraně. Nikdy nepoužívejte střelivo jiné ráže. V opačném případě nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
- 10.** Při střelbě vždy používejte ochranu zraku a sluchu!

Návod na obsluhu

Varování: pokud je s touto zbraní nezodpovědně a neopatrně zacházeno, neúmyslný výstřel může způsobit zranění, smrt nebo škodu na majetku

Výstraha: Předtím, než začnete s touto zbraní jakkoli manipulovat, pečlivě si přečtěte návod na použití.

Výstraha: Používejte pouze čistou, suchou, kvalitní komerčně vyráběnou munici, která odpovídá specifikacím 223 Rem. / 308 Win. a je značena podle norem CIP. Není doporučeno použití nekvalitní, přebíjené, staré a necertifikované munice. Použitím nevhodné munice se navíc můžete připravit o záruku.

Rozborka zbraně:

1. Vyjměte zásobník. Zkontrolujte nábojovou komoru a odepněte nosný popruh
2. Vytlačte zadní rozebírný čep úplně na doraz, a zdvihněte horní část pouzdra závěru.
3. Vytlačte přední rozebírný čep úplně na doraz.
4. Oddělte horní a dolní část pouzdra závěru od sebe
5. Stáhněte závěr i napínací páku vzad
6. Vyjměte sestavu závěru
7. Vytáhnutím vzad a nahoru vyjměte napínací páku
8. Vyjměte závlačku zápalníku.

9. Zatlačte závorník do uzamčené polohy
10. Vyjměte ze zadní části nosiče závorníku zápalník
11. Pootočením a vytáhnutím vyjměte zajišťovací čep závorníku.
12. Vyjměte sestavu závorníku z nosiče závorníku.
13. Pomocí tenkého předmětu, nebo hrotu střely vyjměte čep vytahovače
14. Vyjměte vytahovač a pružinu vytahovače.
15. Zatlačte nárazník, stiskněte záchyť nárazníku a nárazník uvolněte
16. Vyjměte nárazník a vratnou pružinu.

Předpažbí může být rozebráno kdykoliv během čistící procedury.

1. Postavte zbraň nastojato a opřete pažbu o pevnou podložku
2. Stáhněte posuvný kroužek předpažbí vzad
3. Vyjměte obě poloviny předpažbí

Pokud je vaše zbraň vybavena odnímatelnou nosnou rukojetí, lze tuto rukojeť sejmut uvolněním přidržovacích šroubů

ČIŠTĚNÍ - KONTROLA – MAZÁNÍ

Po střelbě vyčistěte svoji zbraň hned, jak to bude možné. Včas to zamezí tvorbě koroze. Pokud ze zbraně nebylo střeleno, měla by se čistit nejméně jednou nebo dvakrát to roka. Pokud zbraň přebývá v horkém nebo vlhkém klimatu, měla by se čistit jednou týdně. Pokud zbraň zmokne nebo zvlhne, měla by být vyčištěna hned, jak to bude možné.

Vždy čistěte hlaveň směrem od nábojové komory.

Čištění vývrtu hlavně:

1. Protáhněte vývrtem hadřík namočený v čistícím prostředku
2. Připevněte kartáček hlavně na vytěrák.
3. Skloňte ústí hlavně dolů, uchopte horní část pouzdra závěru jednou rukou a druhou vsuňte vytěrák do hlavně koncem bez kartáčku napřed. Opatrně protáhněte vytěrák hlavní. Dbejte, aby nedošlo k poškození vývrtu a nábojové komory. Vytěrák by měl po protažení vyčnívat asi 5 až 7cm nad ústí hlavně.
4. Nasaďte na vyčnívající konec vytěráku rukojeť.
5. Protáhněte kartáček skrz vývrt hlavně. Nikdy neprotahujte opačným směrem.
6. Po protažení odstraňte rukojeť a proces opakujte. Po dvou nebo třech protažení se mohou části vytěráku utáhnout. Uvolněte je a proces opakujte.
7. Pro uvolnění nečistot, které kartáček nevyčistil, můžete protáhnout vývrt hadříkem s čistícím prostředkem a pak opakovat proces s kartáčkem. Dbejte, aby kartáček byl vždy protahován hlavní, kde bylo předem aplikováno CLP.

Čištění horní části sestavy pouzdra závěru

Před čištěním se ujistěte, že není hlaveň uvolněna. Pokud zjistíte nějaké příznaky uvolnění hlavně, předejte zbraň kvalifikovanému zbrojíři.

1. Za použití čistícího prostředku vyčistěte všechny plochy od nečistot a koroze. Nepoužívejte drátěný kartáček. Mohlo by dojít k odření povrchové úpravy.

2. Vyčistěte nábojovou komoru. Namočte větší kartáček pro čištění nábojové komory do čisticího prostředku a komoru vyčistěte. Poté vytřete komoru hadříkem.
3. Použijte kartáček na čištění hlavně namočený v čisticím prostředku k vyčištění nečistot okolo plynové trubice. Vyčistěte plynovou trubici, uzamykací ozuby a kroužky závorníku, zápalník, čep závorníku, vytahovač a povrch i vnitřek nosiče závorníku.
4. Všechny vyčištěné součástky otřete do sucha a zkontrolujte, zda nejsou mechanicky poškozeny, opotřebovány nebo zkorodovány. Všechny poškozené části musí být před střelbou vyměněny.

Čištění spodní části sestavy pouzdra závěru

1. Vyčistěte všechny plochy od nečistot a koroze.
2. Zbavte nečistot spoušťový mechanismus. Vyčistěte nárazník, vratnou pružinu a trubici nárazníku.

Čištění vyhazovače

Design vyhazovače poněkud ztěžuje jeho čištění a rozborku (nedoporučujeme ji).

Ujistěte se, že Vaše zbraň správně vyhazuje vystřelené nábojnice podle následujícího návodu. Tuto kontrolu je doporučeno provádět jednou měsíčně.

1. Vyjměte závorník z nosiče závorníku. Uchopte ho vyhazovačem dolů a vytahovačem nahoru.
2. Odkápněte několik kapek konzervačního prostředku kolem vyhazovače
3. Vezměte vystřelenou nábojnici a vložte ji pod drápek vytahovače. Pohybem tam a zpět zatlačte nábojnici proti vyhazovači. Pokud bude pružina vyhazovače stlačena, ucítíte odpor. Stlačte nábojnici, dokud se nezastaví o čelo závorníku. Zlehka tlak uvolněte a zatlačte znovu a několikrát zopakujte. Aplikaci čisticího/konzervačního prostředku provádějte častěji.

Kontrola před mazáním

1. Zkontrolujte závorník, jestli nenajdete nějaké známky trhlin nebo zlomů, obzvláště v okolí otvoru pro čep závorníku. Závorníky s potlučením poblíž otvoru zápalníku by měly být vyměněny.
2. Zkontrolujte zápalník. Pokud je ohnutý, prasklý, příliš tupý nebo příliš ostrý, měl by být vyměněn.
3. Zkontrolujte závlačku zápalníku. Jestli je ohnutá nebo opotřebovaná, měla by být vyměněna.
4. Zkontrolujte čep závorníku. Pokud je prasklý nebo kus chybí, měl by být vyměněn.
5. Zkontrolujte vytahovač a pružinu vytahovače. Pokud je vytahovač prasklý nebo hrany drápku jsou opotřebované, měl by být vyměněn. Zkontrolujte, jestli má pružina vytahovače gumovou vložku.

Mazání horní části sestavy pouzdra závěru

Jemně namažte vnitřek pouzdra závěru, vývrt hlavně a nábojovou komoru. (použijte vytěrák a hadřík), vnější povrch hlavně, mušku a plochy pod předpažbím. Namažte uzamykací ozuby. Odkápněte několik kapek kolem mušky.

Mazání spodní části sestavy pouzdra závěru

Jemně namažte vnitřek trubice nárazníku, nárazník a vratnou pružinu.

Pečlivě namažte všechny pohyblivé části těla zbraně (spoušť, kohout, pojistku, záchyt závěru, uzavírací páku závěru atd.) a jejich příslušné čepy a záchyty. Nezapomeňte na oba rozborné čepy a jejich záchyty. Otřete všechny otisky prstů (mohou zapříčinit počátek koroze) ze všech vnějších ploch hadrem nasáklým olejem.

Mazání sestavy závěru

Jemně namažte zápalník čisticím prostředkem – rovněž i otvor zápalníku v závorníku.

Pečlivě namažte závorník, okolí čepu závorníku a těsnící kroužky závorníku.

Lehká aplikace se doporučuje i na vytahovač a jeho čep.

Jemně namažte rovněž napínací páku a vnitřní i vnější povrch nosiče závorníku.

Pečlivě namažte též otvor čepu závorníku.

SESTAVENÍ ZBRANĚ

1. Vložte vratnou pružinu a nárazník. Zatlačte záchyt nárazníku, vložte nárazník a uvolněte.
2. Vložte vytahovač a pružinu vytahovače

Sestava vytahovače má gumovou vložku v pružině. Zajistěte, aby nedošlo k jejímu ztracení. Pokud se pružina uvolní, usad'te její větší konec. K tomuto účelu dobře poslouží hrot střely náboje.

3. zajistěte vytahovač čepem
4. Vsuňte závorník do nosiče závorníku.
5. Zajistěte závorník čepem. Čepem otočte.
6. Vložte a usad'te zápalník
7. Povyťáhněte závorník
8. Vložte závlačku zápalníku
9. Vložte a částečně zasun'te napínací páku
10. Vložte nosič závorníku tak, aby píst na nosiči závorníku by vsunut pod napínací páku.

Výrobce nedoporučuje přehazování závorníků mezi jednotlivými zbraněmi. V případě, že takto učiníte, riskujete poškození, zranění osob nebo smrt.

11. Zasuňte sestavu závěru a napínací páku do pouzdra závěru

12. Sestavte oba díly pouzdra závěru
13. Zasuňte přední rozborný čep

Páčka pojistky by měla být v poloze „SAFE“, než uzavřete pouzdro závěru

14. Uzavřete pouzdro závěru a zasuňte zadní rozborný čep.

Když budete znovu nasazovat předpažbí, je doporučeno požádat někoho o asistenci.

15. Postavte zbraň pažbou dolů a oběma rukama zatlačte dolů posuvný kroužek předpažbí
16. Váš kamarád poté nasadí obě poloviny předpažbí. Standardní předpažbí má obě poloviny stejné, takže je možno je nasadit nahoru a dolů libovolně.

Rozebrání a sestavení zásobníku

1. Uvolněte západku dna zásobníku jemným zatlačením na dno zásobníku
2. Vysunutím vyjměte dno zásobníku
3. Vyjměte pružinu s podavačem. Nesnímejte podavač z pružiny.

Pro čištění a údržbu stačí otřít nečistoty z těla zásobníku, pružiny a podavače. Potom jemně naolejovat pružinu.

Sestavení probíhá v opačném sledu. Poté, co zasunete zpět dno zásobníku, zkontrolujte, zda je zasunuto pod všemi čtyřmi lamely.

Před střelbou zkontrolujte!

1. Zkontrolujte hlaveň, jestli není přebytečný olej ve vývrtu. Jestli ano, odstraňte ho pomocí vytěráku a hadříku.
2. Prověřte bezchybnou funkci pohybu závěru, zejména mezi nosičem závěru a plynovou trubicí.
3. Zkontrolujte funkci páčky pojistky.
4. Zkontrolujte funkci západky zásobníku

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA FUNKCÍ

1. Vyjměte zásobník. Stáhněte napínací páku vzad. Zkontrolujte nábojovou komoru. Uvolněte natažený závěr. Nestiskněte spoušť. Nechte kohout natažen.
2. Přepněte páčku pojistky do polohy „SAFE“ a stiskněte spoušť. Kohout by neměl dopadnout.
3. Přepněte páčku pojistky do polohy „FIRE“ a stiskněte spoušť. Kohout by měl spustit
4. Stiskněte spoušť a přidržte ji, stáhněte napínací páku vzad a plynulým pomalým pohybem uvolňujte tlak na spoušť bez přerušování, dokud nebude spoušť v přední poloze. Mělo by se ozvat slyšitelné cvaknutí – kohout by neměl spustit.
5. Opakujte bod č. 3 pětkrát za sebou. Zbraň nesmí selhat ani v jednom z pěti pokusů. Jestli ano, předložte ji ke kontrole kvalifikovanému zbrojíři.

Plnění zásobníku

1. Používejte pouze kvalitní munici, pro kterou je Vaše zbraň určena. Zkontrolujte každý náboj, zvláště zápalku a její okolí. Hledejte škrábance, zuby a jiné známky poškození. Nikdy nenabíjejte poškozené střelivo!
2. Umístěte náboj mezi lamely ústí a zatlačte, dokud není přidržen.
3. Pokud je to nezbytné, zatlačte, dokud náboj není usazen pod zadním okrajem ústí zásobníku. Umístěte další náboj na předchozí a opakujte postup.

Uzavírací páka závěru

Tato páka pomáhá uzamknout závorník ve vzácných případech, když se závěr nedovře nebo neuzamkne automaticky. V případě, že je třeba použít tuto páku, věnujte při následujícím čištění pozornost uzamykacím ozubům, komoře a závorníku.

Před použitím páky zkontrolujte, že munice, kterou hodláte nabít, je čistá a nepoškozená. Jinak riskujete poškození, zranění nebo smrt.

Nabíjení

1. S nataženým kohoutem nastavte pojistku do polohy „SAFE“
2. Otevřete závěr a zkontrolujte nábojovou komoru. Ujistěte se, že je prázdná.
3. Nasadte zásobník do zásobníkové šachty, dokud záchyť nezaskočí.
4. Poklepejte dlaní zespodu na zasunutý zásobník, jestli je správně usazen

Zásobník může být nasazen do zbraně, když je závěr otevřen nebo uzavřen.

V případě, že je závěr otevřen, po zasunutí zásobníku stiskněte záchyť závěru. Závěr se uvolní vpřed, podá náboj a uzamkne komoru. Stisknutím páky pro doraz závěru se ujistíte, že je závěr správně uzamčen.

V případě, že je závěr uzavřen, natáhněte napínací páku vzad a uvolněte. Závěr podá do komory náboj, uzavře se a uzamkne. Stisknutím páky pro doraz závěru se ujistíte, že je závěr správně uzamčen.

Pokud nechcete střílet ihned, ujistěte se, že páčka pojistky je v poloze „SAFE“ a zavřete krytku výhozného okénka kvůli ochraně před znečištěním.

JEDNÁNÍ V PŘÍPADĚ PROBLÉMU PŘI STŘELBĚ

Pokud Vaše zbraň přestane střílet, držte se následujících instrukcí

1. Poklepejte zespodu zásobník, jestli je správně usazen
2. Stáhněte napínací páku vzad a pozorujte vyhození nábojnice či náboje. V každém případě zkontrolujte nábojovou komoru.
3. Jestli je nábojnice nebo náboj vyhozen, nábojová komora je prázdná. Uvolněte napínací páku, aby závěr mohl podat do komory další náboj.
4. Stiskněte páku dorazu závěru

5. Nyní vystřelte. Jestli zbraň selže znovu, postupujte podle následujících instrukcí

Pokud Vaše zbraň stále nestřílí i po předchozím provedení kroků 1 až 5, prověřte, zda není v komoře vzpříčená nábojnice. Pokud je nábojnice stále v komoře, otevřete pouzdro závěru a vyjměte nosič závorníku. Pokuste se nábojnici odstranit pomocí vytěráku.

Pokud uvízne střela ve vývrtu hlavně

Pokud uslyšíte při výstřelu zvuk, který zní odlišně, nebo zaregistrujete slabší zpětný ráz, ihned přestaňte střílet.

Poté: vyjměte zásobník, stáhněte závěr vzad a zajistěte záchytem, přehod'te páčku pojistky do polohy „SAFE“ a vizuálně zkontrolujte vývrt hlavně či vsuňte vytěrák do vývrtu hlavně, abyste se ujistili, že ve vývrtu neuvízla střela.

Pokud ano, nezkoušejte ji vyjmout, ale předejte zbraň kvalifikovanému zbrojíři.

Záruční podmínky

1. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.
2. Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou, nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

Dovozce: Banzai spol. s r.o, Olšanská 2666/7, Praha 3, 130 00

Délka záruky: 24 měsíců od data prodeje. Na produkt zakoupený podnikatelským subjektem (např. střelnicí), je záruční lhůta 6 měsíců.

Datum Prodeje:

Prodejce:

Model:

Výrobní číslo: