

SIG SAUER ROMEO 8

Zaměřovač ROMEO8 je určen pro rychlé zachycení cíle a poskytuje optimální podmínky pro mířenou střelbu na kratší vzdálenosti. Zaměřovač ROMEO8 disponuje aktivním elektrickým zdrojem, který je napájen baterií CR2032..

Bezpečnost a instalace baterie

Před instalací zaměřovače na zbraň se vždy ujistěte, že není nabitá.

Zaměřovač je dodáván s lithiovou baterií CR2032. Tato baterie by neměla být vystavena otevřenému ohni ani vysokým teplotám. Baterie může explodovat nebo vytéct, i pokud je nainstalována obráceně nebo je mechanicky poškozena. Baterii jevící povrchové znaky poškození nikdy nekládejte do přístroje. Nejprve otáčením proti směru hodinových ručček odšroubujte kryt bateriového prostoru, který se nachází na pravé straně přístroje. Baterii CR2032 vložte do kruhového bateriového prostoru tak, aby její kladný pól (+) směřoval ven. Poté nasadte a otáčením po směru hodinových ručček zašroubujte kryt bateriového prostoru. Při nasazení krytu si počínejte tak, aby nedošlo k poškození závitu.

Zapnutí, vypnutí a regulace intenzity svitu záměrné osnovy

Zaměřovač je na levé straně opatřen dvěma tlačítky, které slouží jako vypínač, a zároveň i regulátor intenzity svitu. Tlačítka jsou označena trojúhelníky s jedním z vrcholů směřujícím vzhůru (+) nebo dolů (-). Pro zapnutí přístroje stiskněte kterékoliv z tlačítek. Intenzitu svitu lze regulovat podle světelných podmínek mačkáním a uvolňováním těchto tlačítek. S každým stisknutím tlačítka (+) intenzita svitu vzroste o 1 úroveň. S každým stisknutím tlačítka (-) intenzita svitu klesne o 1 úroveň. Zaměřovač ROMEO8 má celkem 13 nastavení jasu osvětlení záměrné osnovy – 10 denních a 3 pro použití s noktovizorem. Je vybaven 4 různými záměrnými osnovami, mezi kterými lze přepínat stisknutím obou tlačítek současně. Pro vypnutí stiskněte a podržte kterékoliv z tlačítek po dobu 3 sekund. Po zapnutí se záměrný bod rozsvítí s poslední nastavenou úrovní intenzity. Po 2 minutách nečinnosti (bez pohybu) přístroj přejde do úsporného režimu a automaticky se vypne. Jakýkoliv pohyb ho však opět zapne.

Instalace na zbraň

Zaměřovač ROMEO8 lze nainstalovat na širokou škálu zbraní, pomocí montážního rozhraní MIL-STD 1913. Nízká montáž, se kterou je dodáván každý ROMEO8, se uchytlí na montážní liště pomocí přitlačných šroubů / matic HEX. Pro optimální dotažení šroubů / matic HEX, lze použít momentový klíč, se silou utažení 85 in-lb.

Jako nouzový prostředek pro dotažení šroubů lze použít hranu krytu bateriového prostoru. Tento prostředek se však doporučuje pouze jako **opravdu nouzové** řešení, neboť s ním nelze dosáhnout síly utažení 85 in-lb.

Rektifikace

Zaměřovač ROMEO8 je pro účely rektifikace vybaven výškovým a stranovým rektifikačním šroubem.

výšková rektifikace – pro posun středového bodu zásahu směrem nahoru, otáčejte pomocí vhodného náčiní výškovým rektifikačním šroubem, který je umístěn na zaměřovači nahoře, vzadu, proti směru hodinových ručiček. Pro posun středového bodu zásahu směrem dolů otáčejte šroubem po směru hodinových ručiček. Posud o 1 kliknutí znamená posun cca o 0,5 MOA.

stranová rektifikace – pro posun středového bodu zásahu směrem doleva, otáčejte pomocí krytky stranového rektifikačního šroubu stranovým rektifikačním šroubem, který je umístěn na levé straně zaměřovače, vzadu, proti směru hodinových ručiček. Pro posun středového bodu zásahu směrem doprava otáčejte šroubem po směru hodinových ručiček. Posud o 1 kliknutí znamená posun cca o 0,5 MOA.

Kolimátor ROMEO8 poskytuje celkový rektifikační rozsah v hodnotě cca 70 MOA, což umožňuje jeho použití s celou škálou různých zbraňových systémů.

Údržba

Po časté a opakované střelbě může být objektiv zaměřovače znečištěn povýstřelovými zplodinami. Proto je doporučeno čistit povrch čočky objektivu vždy po každé střelbě.

Poté, co je zbraň vybita a zkontrolována, použijte čistící hadřík, navlhčený v přípravku pro čištění optik. Krouživým pohybem odstraňte z povrchu čočky všechny nečistoty.

Pokud se vám při skrytém nošení zbraně čočka či dioda přístroje zanele textilními vlákny, k jejich odstranění použijte stlačený vzduch.

Varianta ROMEO8T je vybavena odklopnými krytkami. Vždy dbejte, aby tyto krytky byly zavřené, kdykoliv přístroj není používán.

Nikdy nevystavujte zaměřovač ROMEO8 prostředkům pro čištění a konzervaci zbraní !

Záruční podmínky

1. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.
2. Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou, neautorizovaným vniknutím dovnitř výrobku, nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

Dovozce: Banzai s.r.o, Olšanská 2666/7, Praha 3, 130 00

Délka záruky: 24 měsíců od data prodeje. Na produkt zakoupený podnikatelským subjektem (např. střelnicí), je záruční lhůta 6 měsíců.

Datum Prodeje:

Prodejce: