

Návod na použití pistolí SIG1911/P238/P938

Upozornění:

- 1.** Nikdy, za žádných okolností nemiřte zbraní, nabitou či nenabitou, na cokoli, co nemáte v úmyslu zasáhnout.
- 2.** S každou zbraní zacházejte vždy tak, jako by byla nabitá.
- 3.** Nemějte prst na spoušti, dokud skutečně nemiříte na cíl připraveni ke střelbě.
- 4.** Kdykoliv uchopíte zbraň do ruky, přesvědčete se, zda není nabitá.
- 5.** Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru.
- 6.** Uchovávejte zbraň a střelivo mimo dosah dětí.
- 7.** Nabíjejte a vybíjejte zbraň s hlavní mířící bezpečným směrem.
- 8.** Pokud nabitá zbraň po stisknutí spouště nevystřelí, miřte dál na cíl nejméně 30 sekund. Někdy může vadná zápalka náboje způsobit opožděný výstřel.
- 9.** Používejte pouze originální střelivo v odpovídající kvalitě schválené státní zkušebnou a pouze v ráži, pro kterou je zbraň určena. Označení ráže je vyraženo na viditelném místě hlavně. Nikdy nepoužívejte střelivo jiné ráže. V opačném případě nebude na pozdější reklamace brán zřetel.

Manipulace se zbraní:

Při manipulaci se zbraní vždy dbejte výše uvedených pokynů!

- 1.** Vyjměte ze zbraně zásobník a ujistěte se, zda není náboj v nábojové komoře a že v hlavní nejsou žádné překážky.
- 2.** Naplňte zásobník náboji odpovídající ráže.
- 3.** Vložte zásobník do zbraně a natáhnutím závěru zasuněte náboj do nábojové komory.
- 4.** Přepněte páčku pojistky do polohy „zajištěno“.
- 5.** Hodláte-li střílet, namiřte zbraní na cíl a přepněte pojistku do polohy „střelba“. Stisknutím spouště zbraň vystřelí.

Střelecká pohotovost: kvůli snazšímu přebíjení zůstává po posledním výstřelu závěr v zadní poloze. Stiskem páčky záchyty závěru se závěr uvolní.

Pojistky zbraně:

Zbraně SIG systému Government M1911 jsou opatřeny třemi pojistnými mechanizmy.

1. **Klasická manuální pojistka:** Přepnutím páčky na levé či obou stranách (dle modelu) lze zbraň zajistit, či odjistit. Nachází-li se páčka ve vodorovné poloze („střelba“), zbraň je zajištěna pouze dlaňovou pojistkou (viz níže) a tudíž připravena ke střelbě. Přepne-li se páčka pojistky směrem nahoru (poloha „zajištěno“), zablokuje se kohout i závěr a zbraň je kromě dlaňové pojistky zajištěna pojistkou manuální a tudíž není střelbyschopná.
2. **Dlaňová pojistka:** Dlaňová pojistka je v podstatě druh automatické pojistky umožňující permanentní zablokování bicího ústrojí, i když je v jiných ohledech zbraň připravena ke střelbě. Madlo dlaňové pojistky je umístěno ve hřbetu rukojeti. Při běžném úchopu zbraně je madlo stlačeno, tím se bicí ústrojí odblokuje a není-li zbraň zajištěna manuální pojistkou, je připravena ke střelbě s plně funkčním bicím a spoušťovým mechanismem.
3. **Blok zápalníku:** pojistný systém znemožňující pohyb zápalníku, pokud není stisknutá spoušť. Tento druh pojistky chrání především před nechtěným výstřelem, zejména při pádu zbraně na tvrdý podklad.

Pistole P238 a P938 nejsou vybaveny dlaňovou pojistkou.

Tritiová mířidla:

Většina pistolí SIG SAUER je osazena tritiovými mířidly SIGLITE nebo X-RAY. Tato v šeru či tmě svítící tříbodová mířidla umožňují střelbu za snížené viditelnosti. Svít mířidel poskytují drobné borosilikátové ampule s vnitřní fosforovou povrchovou úpravou, které jsou naplněny nepatrným množstvím izotopu vodíku neboli tritia (H3) v plynném skupenství. Radioaktivní plyn uvnitř ampulí reaguje s fosforem a vydává světlo, které vydrží až 25 let. Po určité době (cca po 10-12 letech) však jeho intenzita slábne. **Tyto ampule, které jsou vsazeny v mířidlech zbraně, jsou bohužel poněkud choulostivé na hrubé zacházení. Při nárazu zbraně na tvrdý podklad (např. při pádu) může dojít prasknutí či vypadnutí ampule. Mířidla by rovněž neměla být vystavena působení čistících a konzervačních prostředků, které mohou rozleptat pouzdro, v němž je tritiová ampule v mířidlech usazena, což následně způsobí její vypadnutí. Při nedbání tohoto upozornění nemusí být na případné reklamace brán zřetel!**

Demontáž a montáž zbraně:

1. Vyjměte zásobník.
2. Stáhněte závěr vzad a pohledem zkontrolujte nábojovou komoru, jestli je prázdná.
3. Zatlačte zátku vratné pružiny pod ústím hlavní směrem dovnitř a pootočte vedením hlavně dle směru hodinových ručiček (kvůli usnadnění použijte speciální klíč, dodaný se zbraní) a uvolněte vratnou pružinu, ale zatím ji nevynívejte.
4. Stáhněte závěr o cca 2 cm vzad, tak aby malé obloukovité vybrání na boku závěru odpovídalo výstupku stejného tvaru na záchytu závěru, a záchyt vyjměte.
5. Směrem dopředu závěr sejměte s těla zbraně a vyjměte již uvolněnou vratnou pružinu.
6. Pootočte vedení hlavně proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. Poté vysunutím předem vyjměte hlavěň a běžná rozborka zbraně je hotova.

Při opětné montáži zbraně postupujte opačně.

**Další demontáž se nedoporučuje, aniž by byla provedena v odborné dílně.
V případě závady způsobené neodbornou demontáží zbraně nelze na reklamaci dbát
zřetel!**

Záruční podmínky

1. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.
2. Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou, nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

Dovozce: Banzai s.r.o, Olšanská 2666/7, Praha 3, 130 00

Délka záruky: 24 měsíců od data prodeje (na použité zbraně se sníženou prodejní cenou se vztahuje záruka pouze 6 měsíců od data prodeje). Na produkt zakoupený podnikatelským subjektem (např. střelnici), je záruční lhůta 6 měsíců.

Datum Prodeje:

Prodejce:

Model:

Výrobní číslo: