

Návod k pistolím SIG/Sauer X-FIVE a X-SIX

Upozornění:

- 1.** Nikdy, za žádných okolností nemířte zbraní, nabitou či nenabitou, na cokoli, co nemáte v úmyslu zasáhnout.
- 2.** S každou zbraní zacházejte vždy tak, jako by byla nabitá.
- 3.** Nemějte prst na spoušti, dokud skutečně nemíříte na cíl připraveni ke střelbě.
- 4.** Kdykoliv uchopíte zbraň do ruky, přesvědčte se, zda není nabitá.
- 5.** Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru.
- 6.** Uchovávejte zbraň a střelivo mimo dosah dětí.
- 7.** Nabíjejte a vybíjejte zbraň s hlavní mířicí bezpečným směrem.
- 8.** Pokud nabitá zbraň po stisknutí spouště nevystřelí, mířte dál na cíl nejméně 30 sekund. Někdy může vadná zápalka náboje způsobit opožděný výstřel.
- 9.** Používejte pouze originální střelivo v odpovídající kvalitě schválené státní zkušebnou, a to pouze v ráži, pro kterou je zbraň určena. Označení ráže je vyraženo na viditelném místě hlavně. Nikdy nepoužívejte střelivo jiné ráže. V opačném případě nebude na pozdější reklamace brán zřetel!

Manipulace se zbraní:

Při manipulaci se zbraní vždy dbejte výše uvedených pokynů!

- 1.** Vyjměte ze zbraně zásobník a ujistěte se, zda není náboj v nábojové komoře a že v hlavní nejsou žádné překážky.
- 2.** Naplňte zásobník náboji odpovídající ráže.
- 3.** Vložte zásobník do zbraně a natáhnutím závěru zasuněte náboj do nábojové komory.
- 4.** Stisknutím vypouštěcí páky bezpečně uvolněte kohout do klidové polohy.
- 5.** Hodláte-li střílet, namířte zbraní na cíl. Stisknutím spouště zbraň vystřelí. Natáhnutím kohoutu před prvním výstřelem získáte kratší a jemnější chod spouště.

Střelecká pohotovost: kvůli snazšímu přebíjení zůstává po posledním výstřelu závěr v zadní poloze. Stiskem páčky záchyty závěru se závěr uvolní.

Pojistky zbraně:

Pistole X-FIVE Allround a X-FIVE SQ, nemají klasickou manuální pojistku. U zbraně s dvojčinným spoušťovým mechanismem je klasická manuální pojistka v podstatě zbytečná. U moderní dvojčinné zbraně je prvořadým faktorem bezpečnosti zabránit nechtěnému výstřelu při uvolňování nataženého bicího ústrojí a při nárazu zbraně s nábojem v komoře na tvrdý podklad. (např. při pádu). Absolutní ochranu před nechtěným výstřelem poskytují u zbraní SIG/Sauer s dvojčinným spoušťovým mechanismem 3 pojistné systémy:

Vypouštěcí páka: Je-li kohout natažen, stisknutím této páky směrem dolů se uvolní a není-li stisknuta spoušť, zarazí se o bezpečnostní ozub své klidové polohy. K výstřelu tedy nedojde.

Blok zápalníku: Pojistný systém znemožňující pohyb zápalníku, pokud není stisknutá spoušť. Tento druh pojistky chrání především před nechtěným výstřelem, zejména při pádu zbraně na tvrdý podklad.

Odskok kohoutu: Kohout má v podstatě svojí klidovou polohu na bezpečnostním ozubu, o který se při pohybu vpřed ze zadní polohy zarazí, pokud není stisknutá spoušť. I když je spoušť stisknutá, kohout po dopadu na zápalník (po výstřelu) odskočí zpět do své pojistné polohy. Je-li stisknutá spoušť následně uvolněna, kohout se ve své poloze opět zablokuje.

Ostatní varianty modelů X-FIVE a X-SIX, mají manuální pojistku, která přepnutím do polohy „zajištěno“ blokuje kohout v natažené poloze.

Varianta LEGION je osazena tritiovými mířidly X-RAY. Tato v šeru či tmě svítící tříbodová mířidla umožňují střelbu za snížené viditelnosti. Svít mířidel poskytují drobné borosilikátové ampule s vnitřní fosforovou povrchovou úpravou, které jsou naplněny nepatrným množstvím izotopu vodíku neboli tritia (H3) v plynném skupenství. Radioaktivní plyn uvnitř ampulí reaguje s fosforem a vydává světlo, které vydrží až 25 let. Po určité době (cca po 10-12 letech) však jeho intenzita slábne. **Tyto ampule, které jsou vsazeny v mířidlech zbraně, jsou bohužel poněkud choulostivé na hrubé zacházení. Při nárazu zbraně na tvrdý podklad (např. při pádu) může dojít prasknutí či vypadnutí ampule. Mířidla by rovněž neměla být vystavena působení čistících a konzervačních prostředků, které mohou rozleptat pouzdro, v němž je tritiová ampule v mířidlech usazena, což následně způsobí její vypadnutí. Při nedbání tohoto upozornění nemusí být na případné reklamace brán zřetel!**

Demontáž a montáž zbraně:

1. Vyjměte zásobník.
2. Stáhněte závěr do zadní polohy. Zkontrolujte nábojovou komoru, jestli je prázdná a závěr zajistěte v zadní poloze záchytem.
3. Otočte rozebírací páčkou na levé straně rámu směrem dolů.
4. Závěr v zadní poloze přidržte. Stisknutím páčky záchyty závěr uvolněte a stále přidržujíc závěr sejměte směrem kupředu z rámu.
5. Vyjměte vratnou pružinu s vodící tyčkou a hlaveň.
6. Při sestavování zbraně postupujte opačně.

Stavitelné hledí:

Naprostá většina pistolí řady X-FIVE a X-SIX je vybavena mikrometricky stavitelným hledím.

Stranová korekce hledí:

Otáčením stranového stavěcího šroubu po směru šipky značené písmenem „R“ posouvá pomyslný středový zásah v terči směrem doprava. Otáčením šroubu proti směru šipky posouvá pomyslný středový zásah v terči směrem doleva (Obr. 5).

Výšková korekce hledí:

Otáčením výškového stavěcího šroubu po směru šipky značené „UP“ posouvá pomyslný středový zásah v terči směrem nahoru. Otáčením šroubu proti směru šipky posouvá pomyslný středový zásah v terči dolů (Obr. 6).

Regulace spouště:

Soutěžní modely pistolí SIG Sauer, které mají jednočinný spoušťový mechanismus, jsou také vybaveny spouští, u které lze regulovat její odpor, doraz a sklon.

Varování ohledně regulace spouště:

a) Dbejte, aby spoušť měla zanechanou vůli minimálně 2/10 mm. Pokud je tato vůle menší, může dojít k zablokování spouště! Může se také stát, že zbraň vystřelí na jedno stisknutí spouště dvě rány za sebou. Proto po každé regulaci spouště proveďte následující test. Nabijte do zásobníku pouze dva náboje a ze zbraně vystřelte. Pokud je po výstřelu zásobník zcela prázdný, zbraň vystřelila dvakrát na jedno stisknutí spouště, což znamená, že spoušť je nastavena nesprávně. Test aspoň čtyřikrát zopakujte!

b) Další možnou poruchou (s identickou příčinou) je situace, kdy může docházet k výstřelu pouhým odjištěním zbraně!

c) Někdy může dojít nesprávným nastavením spouště k vyřazení funkce manuální pojistky!

d) Postupujte s maximální obezřetností, protože je možné, aby při nevhodném seřízení spouště došlo při jejím stisknutí k výstřelu a to i u zdánlivě zajištěné zbraně!

Po každé změně nastavení spouště proveďte řádnou kontrolu její funkce, stejně jako kontrolu funkce pojistky !

Regulace odporu spouště:

U modelů X-FIVE a X-SIX lze regulovat odpor spouště v rozmezí 10 N až 16 N.

Vložte příložený imbusový klíč do otvoru „A“ (Obr. 7) na přední straně lučíku. Otáčením po směru hodinových ručiček se odpor spouště zvyšuje. Otáčením proti směru hodinových ručiček se odpor spouště snižuje.

Nastavení dorazu spouště:

Vložte příložený imbusový klíč do otvoru „C“ (Obr. 7) na spodní straně lučíku. Otáčením po směru hodinových ručiček se dráha spouště po výstřelu zkracuje. Otáčením proti směru hodinových ručiček se dráha spouště po výstřelu prodlužuje.

Nastavení sklonu spouště:

U modelů X-FIVE a X-SIX lze nastavit sklon spouště kvůli různé délce ukazováku střelců v rozsahu cca. 10 mm.

Pro nastavení spouště do optimální polohy pro Váš ukazovák povolte příloženým imbusovým klíčem šroub „B“ na levé straně spouště (Obr. 7). Pohněte spouští do požadované polohy a šroub utáhněte.

Žádná jiná demontáž či zásah do zbraně se nedoporučuje, aniž by byla provedena v odborné dílně!

V případě závady způsobené neodbornou demontáží či zásahem do zbraně nelze na reklamaci dbát zřetel!

Záruční podmínky

1. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným a to následkem vadného materiálu, nebo vad ve výrobě.
2. Prodejce neručí za závady vzniklé běžným opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou, nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

Dovozce: Banzai spol. s r.o, Olšanská 2666/7, Praha 3, 130 00

Délka záruky: 24 měsíců od data prodeje (na použité zboží se sníženou prodejní cenou a vyprodávané položky, které výrobce trvale vyřadil z nabídky, se vztahuje záruka pouze 6 měsíců). Na produkt zakoupený podnikatelským subjektem (např. střelnicí), je záruční lhůta 6 měsíců.

Datum prodeje:

Prodejce:

Model:

Výrobní číslo: