



Návod

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši objednávku a důvěru v naši novou značku EDC opasků KORE Essentials.

Níže popisujeme návod jak Vás nový EDC pásek připravit přímo pro Vás. Pásek se skládá ze dvou hlavních částí. Samotného pásku a kovové spony. Kovová spona obsahuje imbusové šrouby a svorku. Pásky jsou dělané jako univerzální a je tedy nutné je zakrátit dle obvodu pasu.

Postup :

1. Povolte tahem aretační klapku, který drží pásek ve sponě a vytáhněte jej.
2. Vyšroubujte dva kovové imbusové šrouby tak, aby zůstaly v těle spony, ale zároveň nebránili opasku v zasunutí na doraz do spony. Lze při vyšroubovávání pozorovat sponu zevnitř, kde uvidíte jak se šroub vysouvá.
3. Vezměte samotný pásek a dejte si jej okolo pasu. Na vnitřní straně pásku jsou rysky odstupňované po jednom palci – 25,4mm. Pásek má dva konce. Jeden na jejímž konci je vnitřní ráčnový systém a druhý konec, který se zakracuje. To je ten konec, který jste v bodě 1. vytáhli ze spony. Jakmile si nastavíte Vaši obvodovou délku, poznačte si vnitřní číslo, které jste nastavili přiložením ráčnového konce opasku. K tomuto číslu přičtěte 4 palce. Následně v tomto místě proveďte řez – ideálně skalpelem. Opasek je velmi tvrdý, takže to bude vyžadovat několik řezů.
4. Touto zakrácenou částí vložte do spony na doraz, zajistěte aretační klapkou a dotáhněte imbusové šrouby decentně tak, aby hlavičky ideálně nevyčnívaly. Imbusové šrouby náhradní i samotný imbus je součástí balení.
5. Nyní vyzkoušejte funkci pásku.
6. Spona má odblokovací páčku, kterou můžete povolovat pásek dle potřeby.