

AUDERE návod

Postup pro montáž jednodílných montáží a kroužků italského výrobce **Audere** (např. řady *Adversus*, *Levitas*, *PSR*) na Picatinny / NATO lištu.

Bezpečnostní upozornění

Před jakoukoliv manipulací se zbraní se přesvědčte, že je zbraň zcela vybitá, má vyjmutý zásobník a prázdnou nábojovou komoru. Na šrouby montáží Audere nikdy nepoužívejte lepidla na Závit (Loctite), pokud to výrobce explicitně neuvádí.

1.Očištění a příprava:2 min.

Důkladně očistěte a odmašťovací kapalinou odmašťte lištu zbraně, dosedací plochy montáže i vnitřní strany kroužků. Všechny plochy musí být plně suché a čisté.

2.Nasadit základnu směrem k hlavni:2 min.

Položte základnu montáže na lištu Picatinny a posuňte ji **dopředu směrem k ústí hlavně**, dokud zářezka zpětného rázu (recoil lug) pevně nezasedne do drážky lišty.

Jak ověřit: Základna se při tlaku dopředu neposouvá a sedí přesně v drážkách.

3.Utažení základny k liště:3 min.

Nasadte boční kamenové svorky (kamence). Pomocí momentového klíče s bitem T25 nebo T15 (dle modelu) je rovnoměrně utáhněte na stanovený moment:

- **Standardní základny (Adversus/PSR):** 3,5 – 5,0 Nm
- **Těžké základny (např. Levitas / M5 šrouby):** 6,0 – 8,0 Nm

Jak ověřit: Svorky doléhají souměrně a základna je pevně upevněna k liště bez vůle.

4.Vložení optiky a vyrovnaní:5 min.

Vložte puškohled do spodních půlkroužků. Přiložte horní čepičky (caps) a jemně rukou zašroubujte šrouby M4 (bit T15). Nastavte oční reliéf (vzdálenost od oka) a pomocí vodováhy (integrované nebo externí) vyrovnejte záměrnou osnovu do roviny.

5.Křížové utažení kroužků:5 min.

Dotahujte šrouby kroužků střídavě do kříže tak, aby mezera mezi horním a spodním kroužkem byla na obou stranách stejná (FIG. D v manuálu).

Utáhněte na moment doporučený výrobcem puškohledu, **maximálně však na 3,0 Nm** (doporučeno cca 1,7 – 2,0 Nm).

Jak ověřit: Mezery mezi půlkroužky na pravé i levé straně jsou identické a puškohled se při manipulaci neotáčí.

Doporučené utahovací momenty Audere:

- **Šrouby základen k liště:** 3.5 až 5.0 Nm (nebo 6–8 Nm pro M5 šrouby)
- **Šrouby kroužků (Tubus optiky):** max. 3.0 Nm (obvykle 1.7–2.0 Nm dle optiky)
- **Příslušenství ScopeLink™:** max. 2.5 Nm

