

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PALNÉ ZBRANĚ

1. Základní bezpečnostní pravidla

- **Zacházejte se zbraní jako s nabitou:** Vždy předpokládejte, že ve zbrani je náboj, dokud se osobně nepřesvědčíte o opaku.
- **Míření:** Nikdy nemiřte na nic, co nechceš zničit nebo zasáhnout. Hlaveň musí vždy směřovat do bezpečného prostoru.
- **Prst mimo spoušť:** Prst držte natažený podél rámu zbraně. Na spoušť patří až ve chvíli, kdy míříte na cíl a jste rozhodnutí vystřelit.
- **Jistota cíle:** Vždy identifikujte cíl a prostor za ním i okolo něj.
- **Nezajištěná zbraň:** Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru. Uchovávejte zbraň i střelivo mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- **Střelivo:** Používejte pouze originální, nerozbité střelivo odpovídající ráže (vyražené na hlavni) schválené zkušebnou.

2. Postup bezpečné kontroly (Vybíjení)

Tento úkon provádějte při každém převzetí zbraně, před čištěním nebo odložením.

1. Namiřte zbraň do bezpečného prostoru.
2. **Vyjměte zásobník** (pokud nejprve natáhnete závěr a až poté vyjmete zásobník, zbraň si podá nový náboj do komory).
3. Stáhněte závěr dozadu a zajistěte jej záchytem závěru.
4. Proveďte **vizuální i fyzickou kontrolu** nábojové komory a šachty zásobníku.
5. Vypusťte závěr, namiřte do bezpečného prostoru a proveďte ránu jistoty (nebo použijteypouštěcí páku kohoutu).

3. Základy střelecké techniky

Prvek	Popis
Postoj	Stabilní, nohy na šířku ramen, mírný náklon těla vpřed.
Úchop	Co nejvyšší úchop (pod „bobří ocas“), pevný, ale bez křeče.
Míření	Srovnejte mouchu do hledí (horní hrany v rovině, stejné mezery po stranách). Ostrá musí být moucha, cíl mírně rozmazaný.
Spouštění	Plynulý tlak bříškem prvního článku ukazováčku přímo dozadu bez stržení.

4. Bezpečnostní mechanismus a pojistky

- **Vypouštěcí páka (Decocker):** Umožňuje bezpečné spuštění kohoutu do klidové polohy bez stisknutí spouště.
- **Blokace zápalníku / Úderníku:** Interní pojistka zabraňující pohybu zápalníku, pokud není plně stisknuta spoušť (ochrana při pádu).
- **Odskok kohoutu:** Kohout se po dopadu nebo při uvolnění spouště vrátí do bezpečnostního ozubu.
- **Manuální pojistka:** U vybraných nebo sportovních modelů (např. systém 1911 nebo P322) blokuje úderník/kohout. Lze ji obvykle zajistit pouze při nataženém mechanismu.

5. Postupy rozborky pro čištění (Uživatelská demontáž)

Služební pistole (typ SIG/CZ/Glock)

1. Vyjměte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. Stáhněte závěr do zadní polohy a zajistěte záchytem.
3. Otočte rozebírací páčku na rámu směrem dolů.
4. Uvolněte závěr a sjedťte s ním dopředu z rámu.
5. Vyjměte vratnou pružinu s vodící tyčkou a následně hlaveň.

Malorážová pistole

1. Vyjměte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. Otočte rozebírací páčku na levé straně rámu o 90° směrem nahoru.
3. Uvolněte závěr ze záchyty, jeho zadní část mírně zdvihněte z vodících lišt a sejměte jej přes hlaveň dopředu.

Pistole typu 1911

1. Vyjměte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. Posuňte závěr mírně vzad (cca o 5 mm), až se lícuje rozebírací výřez.
3. Zatlačte na čep záchyty závěru z pravé strany a z levé strany jej vytáhněte.
4. Sejměte sestavu závěru, hlavně a pružiny směrem dopředu. Vyjměte vratnou pružinu a hlaveň.

> **Upozornění:** Další demontáž zbraně nad rámec běžného čištění smí provádět pouze kvalifikovaný puškař. Neodborný zásah má za následek ztrátu záruky.

6. Řešení základních závad (Pravidlo TAP / RACK)

1. **Držte směr:** Zbraň stále držte namířenou do bezpečného prostoru. Pokud po stisku spouště nedojde k výstřelu, vyčkejte minimálně **30 sekund** (riziko opožděného výstřelu při selhači zápalky).
2. **RÁNA (Tap):** Dlaní silně narazte na dno zásobníku pro jeho správné dosednutí.
3. **TAH (Rack):** Rázně otáhněte závěr do zadní polohy a pusťte jej (vyhodí vadný náboj a podá nový).

7. Údržba a tritiová mířidla

- **Koroze:** Po vystavení vlhku zbraň ihned osušte a ošetřete konzervačním olejem.
- **Tritiová mířidla:** Svítící ampule (životnost cca 10–12 let vysokého svitu) obsahují tritiový plyn. Nevystavujte je agresivním rozpouštědlům ani hrubému mechanickému nárazu, aby nedošlo k jejich prasknutí nebo uvolnění z pouzdra.