

SIG SAUER ROMEO-X

Zaměřovač ROMEO-X je určen pro rychlé zachycení cíle a poskytuje optimální podmínky pro mířenou střelbu na kratší vzdálenosti. Zaměřovač ROMEO-X disponuje aktivním elektrickým zdrojem, který je napájen baterií CR1632. Zaměřovač ROMEO-X má záměrnou osnovu (světelný bod / kruh) o velikosti 2 / 32 MOA nebo bod 6 MOA.

Bezpečnost a instalace baterie

Před instalací zaměřovače na zbraň se vždy ujistěte, že není nabitá.

Zaměřovač je dodáván s lithiovou baterií CR1632. Tato baterie by neměla být vystavena otevřenému ohni ani vysokým teplotám. Baterie může explodovat nebo vytéct, i pokud je nainstalována obráceně nebo je mechanicky poškozena. Baterii jevící povrchové znaky poškození nikdy nevkládejte do přístroje. Nejprve otáčením proti směru hodinových ruček odšroubujte kryt bateriového prostoru. Baterii CR1632 vložte do kruhového bateriového prostoru tak, aby její kladný pól (+) směřoval nahoru. Poté nasadte a otáčením po směru hodinových ruček zašroubujte kryt bateriového prostoru. Při nasazení krytu si počínejte tak, aby nedošlo k poškození závitu. Kryt neutahujte přespříliš!

Zapnutí, vypnutí a regulace intenzity svitu záměrné osnovy

Zaměřovač je na levé straně, opatřen dvěma tlačítky, které slouží jako vypínač, a zároveň i regulátor intenzity svitu, která celkem má 15 nastavení (12denních + 3 pro noktovizor). Tlačítka jsou označena trojúhelníky, jejichž vrchol směřuje buď nahoru nebo dolů. Pro zapnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko s trojúhelníkem s vrcholem směřujícím vzhůru po dobu 1 sekundy. Pro vypnutí zopakujte stejnou proceduru. Některé modely jsou vybaveny setem 3 osnov CIRCLE/DOT, mezi kterými lze přepínat podržením tlačítka s převráceným trojúhelníkem. Tlačítko podržte po dobu 1 sekundy a po rozsvícení požadované osnovy jej uvolněte. Intenzitu svitu lze regulovat podle světelných podmínek mačkáním a uvolňováním těchto tlačítek. S každým stisknutím tlačítka s trojúhelníkem, jehož vrchol směřuje nahoru, intenzita svitu vzroste o 1 úroveň. S každým stisknutím tlačítka s trojúhelníkem, jehož vrchol směřuje dolů, intenzita svitu klesne o 1 úroveň. Dosažení nevyšší nebo nejnižší intenzity osvětlení je signalizováno 5 bliknutími záměrné osnovy. Zaměřovač je vybaven systémem MOTAC (Motion Activated Illumination System – pohybem aktivovaný systém osvětlení). Po 2 minutách nečinnosti (bez pohybu) přístroj přejde do úsporného režimu a automaticky se vypne. Naopak, při pohybu se přístroj sám zapne s posledně nastavenou intenzitou svitu osnovy.

Instalace na zbraň

Zaměřovač ROMEO-X se nabízí ve 2 provedeních:

COMPACT a PRO.

Variantu COMPACT lze umístit na širokou škálu ručních palných zbraní, které používají footprint typu Shield RMS-c.

Verze PRO je určena pro footprint typu Delta Point Pro.

Před instalací nejprve se zbraně sejměte kryt footprintu (montážní drážky) a ujistěte se, že montážní prostor je neznečištěn. Pozornost věnujte zejména otvorům pro šrouby. Otestujte montážní šrouby, přiložené v balení ke kolimátoru, zašroubováním do otvorů ve footprintu. Pokud se šrouby hladce pohybují v závitech, je vše v pořádku. Poté usad'te zaměřovač ve footprintu tak, aby bezpečnostní zarážky proti zpětnému rázu zapadly do vybraných otvorů. Otvory pro šrouby v těle zaměřovače by měly lícovat s otvory ve footprintu. Do příslušných otvorů vložte montážní šrouby a zašroubujte je, přičemž zároveň vyvíjejte dopředný tlak na tělo přístroje. Doporučené momenty utažení jsou následující:

M3x0,5-11,75 mm (SIG P365, pouze varianta OR): 24 in-lbs (2,71 Nm)

M4x0,7-9,75 mm na ocelovém závěru: 28 in-lbs (3,16 Nm)

M4x0,7-9,75mm na hliníkovou montáž nebo destičku adaptéru: viz parametry udané výrobcem montážního rozhraní.

Rektifikace

Zaměřovač ROMEO-X je pro účely rektifikace vybaven výškovým a stranovým rektifikačním šroubem.

výšková rektifikace – pro posun středového bodu zásahu směrem nahoru, otáčejte pomocí přiloženého rektifikačního náčiní (Torx T6)) výškovým rektifikačním šroubem, který je umístěn na zaměřovači nahoře, vzadu, proti směru hodinových ručiček. Pro posun středového bodu zásahu směrem dolů otáčejte šroubem po směru hodinových ručiček. Posud o 1 kliknutí indexu znamená posun cca o 1,5 MOA.

stranová rektifikace – pro posun středového bodu zásahu směrem doleva, otáčejte pomocí přiloženého rektifikačního náčiní (Torx T6) stranovým rektifikačním šroubem, který je umístěn na levé straně zaměřovače, proti směru hodinových ručiček. Pro posun středového bodu zásahu směrem doprava otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček. Posud o 1 kliknutí znamená posun cca o 1,5 MOA.

Směrové šipky u stavěcích šroubů ukazují směr posunu středového bodu zásahu, nikoliv posunu záměrné osy.

Údržba

Po časté a opakované střelbě může být objektiv zaměřovače znečištěn povýstřelovými zplodinami. Proto je doporučeno čistit povrch čočky objektivu vždy po každé střelbě.

Poté, co je zbraň vybita a zkontrolována, použijte čistící hadřík, navlhčený v přípravku pro čištění optik. Krouživým pohybem odstraňte z povrchu čočky všechny nečistoty.

Pokud se vám při skrytém nošení zbraně čočka či dioda přístroje zanesou textilními vlákny, k jejich odstranění použijte stlačený vzduch.

Nikdy nevystavujte zaměřovač ROMEO prostředkům pro čištění a konzervaci zbraní!

Záruční podmínky

1. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.
2. Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou, neautorizovaným vniknutím dovnitř výrobku, nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

Dovozce: Banzai s.r.o, Olšanská 2666/7, Praha 3, 130 00

Délka záruky: 24 měsíců od data prodeje. Na produkt zakoupený podnikatelským subjektem (např. střelnicí), je záruční lhůta 6 měsíců.

Datum prodeje:

Prodejce: