



Návod bojový opasek

Níže popisujeme návod jak Vás nový bojový pásek připravit přímo pro Vás. Pásek se skládá ze dvou hlavních částí. Vnějšího opasku a vnitřního opasku. Kovová spona obsahuje imbusové šrouby a svorku. Pásky jsou dělané jako univerzální a je tedy nutné je zakrátit dle obvodu pasu.

Postup :

1. Přiloženým pásovým metrem nejprve změřte váš obvod pasu a запиšte si číslo. Příkladem 36“
2. Na vnějším opasku se nachází na vnitřní straně čísla, která se shodují s čísly, která jste naměřili v bodě jedna. Viz bod 1 – příkladem 36“ – Doporučujeme provést řez ostrým nástrojem jako sklapek na hodnotě příkladem 36“. Provést řez je nutné na opačné straně od ráčnového mechanismu na opasku !!
3. Přiloženým pásovým metrem změřte znovu obvod pasu a запиšte si číslo. Příkladem 36“
4. Na vnitřním opasku (ten tenčí a lehčí) opět najděte z vnitřní strany čísla a provedte řez na hodnotě o jedno číslo menší – příkladem 35“.
5. Vnitřní opasek následně na řezané straně zaklapněte přiloženým kovovým klipem tak abyste řezanou část ochránili a navíc zajistíte pohodlnější zavádění vnitřního opasku do kalhot.
6. Nyní vyšroubujte dva kovové imbusové šrouby z kovové spony opasku tak, aby zůstaly v těle spony, ale zároveň nebránili opasku v zasunutí na doraz do spony. Lze při vyšroubovávání pozorovat sponu zevnitř, kde uvidíte jak se šroub vysouvá. Odklopte kovovou čelist a zasuňte opasek uřezanou částí dovnitř spony na doraz. Následně zpět zaklopte kovovou čelist a přiloženým inbus klíčem zašroubujte šrouby na doraz. Šrouby nesmí vyčnívat ze spony ven a doporučujeme před finálním zašroubováním postupovat systémem dvě otáčky dovnitř a jedna ven, tak abyste nestrhli závit na sponě.
7. Na Vaše kalhoty navlečte vnitřní opasek tak, aby děrovaná část opasku byla na střed i zipu kalhot a zajistěte suchým zipem v požadované poloze.
8. Nyní nasadte vnější opasek tak, aby kovová spona směřovala na střed jak je zip kalhot. Správné umístění je v prostoru dírek u vnitřního opasku. Proveďte ráčnou a dotáhněte na požadovaný svor těla.
9. Nyní by měl být Váš opasek připraven k používání. V případě že Vám přijde volný, je možné zkrátit jak vnitřní, tak i vnější opasek. Řez provádějte však s rozvahou, již nelze prodloužit.
10. Spona má odblokovací páčku, kterou můžete povolovat pásek dle potřeby.